

Installation Instructions for DIY Marker Tape

Please Read These Instructions Before Installing. Important Installation Notes:

Marker tape must be applied to outer surface of window or patio door (first surface exterior). For outdoor clear panel fencing, product will be most effective if applied to the side where most bird strikes occur.

Application Temperature: marker tape should not be installed in temperatures below 10° C or 50° F.

Marker Tape Coverage: Each roll is 100 ft long and is enough material to treat 16 square feet of a glass surface (equivalent to a 2.5ft x 6.5ft / 76cm x 198cm window, patio door, or glass panel fence).

Will Not Damage Glass Surfaces or Exterior Glass Coatings such as Solar Reflective, Low-E, or other types of glass treatments.



For more information
Visit Our Website




Scan me to watch our
Installation Video

Step 1:



Clean surface thoroughly with dish soap and water, then wipe with rubbing alcohol (isopropyl alcohol – 70% or 99%). Do not use a cleaning product that has silicon as it can leave an invisible film on the glass. Ensure surface is fully dry before applying.

Step 2:




Position the measuring tapes on the top & bottom if your surface is tall, or on the left and right sides if your surface is wide.

Step 3:




Unroll using a smooth and constant technique. Cut a length of the tape slightly longer than the width of the window and position for the desired pattern, using the measuring tapes as a guide (see suggested patterns on back).

Step 4:



Use the provided squeegee to flatten the tape, releasing any trapped air. Squeegee each marker several times using moderate pressure.

Step 5:



Be sure to remove only the carrier tape, leaving the markers on the glass. Pull back the carrier tape at a sharp 45° angle.


Step 6:



Repeat Steps 3-5 until desired surface is covered.


**Congrats! You're
now protected from
bird strikes!**

Suggested patterns for applying DIY Bird Collision Deterrent Marker Tape



Replicate our **Symmetry** pattern

(optimum in the prevention of bird collisions)
2" x 2" Spacing



Replicate our **Harmony** pattern

(optimum in the prevention of bird collisions)
2" x 2" Spacing offset

Post Installation Cleaning Instructions

Mild liquid detergent and water mixtures may be used to clean glass surfaces without damaging the marker pattern. A soft cloth or synthetic sponge are recommended washing tools.

DO NOT apply heavy scrubbing pressure. Hard rubber squeegees and power-washing machines will damage marker patterns and are not recommended.

Have any Questions?

Contact Us

info@featherfriendly.com
416.806.6393

2207 Dunwin Dr. Mississauga, ON L5L 1X1 CA
Toll Free: 888.874.1755
FeatherFriendly.com

Contact us before returning any product. Do not return Feather Friendly® Residential to your retailer. Defective items must be received by Feather Friendly® Inc. head office for inspection within 90 days of purchase, in order to be eligible to receive a refund or exchange. It may be determined in advance that a return is not required for a refund or exchange by Feather Friendly® Technologies Inc.

Instructions d'installation du ruban marqueur

Veillez lire ces instructions avant de procéder à l'installation. Remarques importantes sur l'installation :

Le ruban marqueur doit être appliqué sur la surface extérieure de la fenêtre ou de la porte-fenêtre coulissante (première surface extérieure). Pour les clôtures extérieures en verre transparent, le produit sera plus efficace s'il est appliqué sur le côté où se produisent la plupart des collisions d'oiseaux.

Température d'application : le ruban marqueur ne doit pas être installé à des températures inférieures à 10 °C ou 50 °F.

Couverture du ruban marqueur : Chaque rouleau mesure 30,5 m (100 pi) de long et est suffisant pour traiter 1,5 m² (16 pi²) de surface vitrée (équivalent à une fenêtre, porte-fenêtre coulissante ou clôtures en verre de 76 cm sur 198 cm [2,5 pi sur 6,5 pi]).

N'endommagera pas les surfaces vitrées ni les revêtements extérieurs du verre tels que les traitements solaires réfléchissants, le verre à faible émissivité ou autres types de traitements du verre.



Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez notre site Web




Scannez-moi pour visionner notre vidéo d'installation

Étape 1 :



Nettoyez soigneusement la surface avec du savon à vaisselle et de l'eau, puis essuyez-la avec de l'alcool à friction (alcool isopropylique — 70 % ou 99 %). N'utilisez pas de produit de nettoyage contenant du silicium, car cela peut laisser un film invisible sur le verre. Assurez-vous que la surface est complètement sèche avant de l'application.

Étape 2 :




Positionnez les rubans à mesurer en haut et en bas si votre surface est haute, ou sur les côtés gauche et droit si votre surface est large.

Étape 3 :




Déroulez de façon régulière et constante. Coupez une longueur de ruban légèrement supérieure à la largeur de la fenêtre et positionnez-le selon le motif souhaité. Utilisez les rubans à mesurer comme guide (voir les motifs suggérés au verso).

Étape 4 :



Utilisez la raclette fournie pour aplanir le ruban et éliminer les bulles d'air. Passez plusieurs fois la raclette sur chaque marqueur en exerçant une pression modérée.

Étape 5 :



Veillez à ne retirer que le ruban porteur pour laisser les marqueurs sur le verre. Tirez sur le ruban porteur à un angle aigu de 45°.


Étape 6 :



Répétez les étapes 3 à 5 jusqu'à ce que la surface souhaitée soit couverte.

Félicitations! Vous êtes maintenant protégé contre les collisions d'oiseaux!


Motifs suggérés pour l'application du ruban marqueur de prévention des collisions d'oiseaux



Reproduisez notre motif **Symmetry**

(optimal pour prévenir la collision des oiseaux)

Espacement de 5,1 cm sur 5,1 cm (2 po sur 2 po)



Reproduisez notre motif **Harmony**

(optimal pour prévenir la collision des oiseaux)

Décalage de l'espacement de 5,1 cm sur 5,1 cm (2 po sur 2 po)

Instructions de nettoyage après installation

Vous pouvez utiliser un mélange de détergent liquide doux et d'eau pour nettoyer les surfaces vitrées sans endommager le motif marqueur. Il est recommandé d'utiliser un chiffon doux ou une éponge synthétique.

NE PAS appliquer une forte pression pour nettoyer. Les raclettes en caoutchouc dur et les appareils de lavage à jet puissant endommagent les motifs marqueurs et ne sont pas recommandés.

Avez-vous des questions?

Communiquez avec nous

info@featherfriendly.com
416.806.6393

2207, promenade Dunwin Mississauga
(Ontario) L5L 1X1 Canada
Sans frais : 888.874.1755
FeatherFriendly.com

Contactez-nous avant de retourner tout produit. Ne retournez pas le produit résidentiel Feather Friendly^{MD} à votre détaillant. Les articles défectueux doivent être envoyés au siège social de Feather Friendly^{MD} Inc. pour inspection dans les 90 jours suivant l'achat, afin d'être admissibles à un remboursement ou à un échange. Il peut être déterminé à l'avance qu'un retour ne soit pas nécessaire pour un remboursement ou un échange par Feather Friendly^{MD} Technologies inc.